



NOTICE
D'UTILISATION
FF39-40

Mouvement automatique



Votre montre automatique B.R.M Chronographes a été fabriquée, assemblée et contrôlée avec le plus grand soin par nos horlogers, au sein de notre manufacture. Afin de lui assurer une longévité durable, nous vous invitons à lire attentivement cette notice et la conserver.

Mise à l'heure

Votre montre a une réserve de marche de 38 heures environ.

Si la montre n'est pas portée quotidiennement, sa réserve de marche s'épuisera et la montre s'arrêtera.

Pour la mettre à l'heure, il convient de tirer le remontoir (position 1), puis après mise à l'heure de remettre le remontoir en position 0 en appuyant dessus sans forcer.



Précautions

Votre montre B.R.M Chronographes est un instrument de précision, il est important :

- de ne pas l'exposer à un champ magnétique,
- de ne pas l'exposer à de trop fortes variations de températures,
- si votre montre est dotée d'un bracelet en Alcantara, tissu technique, ou autres peaux naturelles (crocodile, lézard, cuir) ces matières sont sensibles à l'humidité, il est donc déconseillé de les mouiller.



Étanchéité

Votre montre B.R.M Chronographes est étanche jusqu'à 30 mètres. Cette indication du niveau d'étanchéité est gravée sur le fond de la montre et correspond aux normes en vigueur dans l'industrie horlogère. Les mesures sont effectuées par pression et dépression.

Le maintien des caractéristiques d'étanchéité de votre montre dépend du soin que vous apporterez.

Avant tout contact avec un liquide, vous assurer que le remontoir est en position 0. Ne jamais remonter votre montre dans l'eau.

Entretien

L'entretien ou la réparation, de votre montre B.R.M Chronographes doit être effectué exclusivement par un dépositaire B.R.M Chronographes.